

# **HOVAP** SERIE 9630 BASICFLOW VÁLVULAS DE FONDOS MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### 1 ÍNDICE 2 Introducción 2 2.1 Uso de la válvula 2 Área de aplicación 2.2 2 2.3 Uso incorrecto 2 3 2 Seguridad 4 Transporte y almacenamiento 2 5 Instrucciones de instalación 2 5.1 Instalación en las líneas 2 5.2 Espacio de operación 2 5.3 Espacio de montaje 6 **Operación** 3 6.1 Operación con aire 3 6.2 Indicación de la posición de la válvula 3 Unidad de control 6.3 3 7 Limpieza y mantenimiento 3 7.1 Limpieza 3 7.2 3 Plazos 7.3 Tipo de grasa a emplear 3 7.4 Desmontaje de la válvula 3 7.5 Montaje de la válvula 7.6 Actuador 7.7 Fallos 4 Apéndice A: Especificaciones técnicas 5 Versión y código de pedido 5 Material de la válvula 5 Material de la junta 5 Presión de alimentación de aire 5 5 Presión de operación del líquido Temperatura de operación 5 Consumo de aire Apéndice B: Sección transversal 6 Apéndice C: Piezas y repuestos Piezas Repuestos Pedidos de repuestos

# **HOVAP** SERIE 9630 BASICFLOW VÁLVULAS DE FONDOS

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### 2 INTRODUCCIÓN

#### 2.1 Uso de la válvula

La válvula de fondos Hovap Basicflow serie 9630 tiene un solo asiento.

#### 2.2 Área de aplicación

Esta válvula ha sido diseñada para su uso en las industrias alimentaria y de bebidas, y farmacéutica.

#### 2.3 Uso incorrecto

Esta válvula no es apropiada para su uso en sistemas de gas.

Los líquidos con partes sólidas duras causan un mayor desgaste de las juntas.

#### 3 SEGURIDAD

Impida que, durante el mantenimiento, los líquidos puedan presurizar la línea de tuberías donde se haya instalado la válvula.

Debe dejarse un espacio libre de al menos 150 mm por debajo de la válvula. Esto impide el bloqueo de partes del cuerpo durante la apertura y cierre de la válvula.

Tenga precaución en no dejarse atrapar dedos o la mano entre la válvula y los asientos durante la operación de una válvula desconectada.

Durante la limpieza y la operación a elevadas temperaturas, la válvula puede calentarse tanto que el contacto con la superficie cause quemaduras.

Nunca intente abir el actuador. ¡El actuador está cargado con elemento elástico!

#### **4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

La válvula queda envuelta en plástico. Esto impide que se introduzcan polvo y suciedad en su interior.

Envuelva de nuevo el interior cuando la válvula se desempaquete para la instalación del cuerpo en la línea.

#### **5 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

#### 5.1 Montaje


Con propósitos de mantenimiento, las válvulas se deberían instalar en la línea con una conexión extraíble. La válvula se puede soldar en cualquier posición en la línea. Antes de soldar, extraiga los internos, junto con las juntas tóricas y las juntas.

#### 5.2 Espacio de operación

Para abrir la válvula se precisa de un espacio libre de al menos 50 mm en el tanque.

#### 5.3 Espacio de montaje

Para permitir el desmontaje de la válvula, se precisa de un espacio libre por debajo de al menos 250 mm.



#### 6 OPERACIÓN

#### 6.1 Operación con aire

La válvula va provista de dos conexiones de aire con rosca hembra BSP de 1/8".

- Abrir válvula (para válvulas 'muelle abre' v de doble efectol.
- Cerrar válvula (para válvulas de doble efecto).

La acción del muelle no debe amplificarse suministrando aire. Esto causa daños a los componentes de la válvula.

Las conexiones de aire que no están en uso deben dotarse con boquillas de purga.

#### 6.2 Indicación de la posición de la válvula

La válvula puede ser dotada de una brida para detectores de proximidad. Las siguientes son las posibles situaciones:

#### 6.3 Unidad de control

La válvula puede también ir provista de una unidad de control. Se pueden montar la mayoría de las unidades comercialmente disponibles.

#### **7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

(Véase Apéndice B)

#### 7.1 Limpieza

La válvula es apropiada para limpieza C.I.P. El material de la válvula es resistente a los detergentes comúnmente empleados en la industria alimentaria, como una solución de sosa cáustica (NaOH) o de ácido nítrico (HNO<sub>3</sub>) de alrededor de 2% a la temperatura de alrededor de 80°C. Después de la limpieza, el sistema se ha de enjuagar con agua limpia para impedir la corrosión.

#### 7.2 Plazos

El cierre y las piezas de la válvula sujetas a desgaste tienen que comprobarse una vez

Para aplicaciones especiales (como líquidos muy viscosos o que puedan cristalizar) el plazo tiene que ajustarse previa consulta con el fabricante.

#### 7.3 Tipo de grasa a emplear


Las juntas tóricas tienen que engrasarse con una grasa homologada para su uso en la industria alimentaria.

Recomendamos Molykote 111.

#### 7.4 Instrucciones para el desmontaje de la válvula

- A Extraiga los indicadores, si hay.
- B Afloje las tuberías y extraiga la abrazadera 12 del lado del receptáculo.
- C Extraiga la válvula de la brida de fondo del tanque 17.
- D En caso de que el actuador sea de 'muelle-cierra', aplique aire en PI.

- E Afloje el obturador con vástago 3.
- F Elimine el aire de P I en caso de actuadores que sean de 'muelle-cierra'.
- G Desmonte la válvula de fondos 5.
- H Afloje la abrazadera 12 del lado del actuador.
- I Desmonte el cuerpo 1 de la válvula de fondos y la placa del vástago de la válvula de fondos 6.
- J Compruebe todas las juntas tóricas.



# HOVAP SERIE 9630 BASICFLOW VÁLVULAS DE FONDOS

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### 7.5 Instrucciones de montaje

Generalidades: Las conexiones de rosca macho tienen que asegurarse con Loctite 243.

- A Monte la placa 6 del conjunto vástago-obturador con las juntas tóricas 21 y 22 sobre la pieza de conexión 9 del fondo del tanque.
- B Instale el cuerpo 1 de fondo de tanque en el actuador con la abrazadera 12.
- C Haga girar la válvula de fondos 5 con la junta tórica 20 sobre el obturador y vástago 3.
- D Para válvulas 'muelle-cierra', aplique aire presurizado a P I.
- E Monte el obturador y el vástago 3 en el vástago del actuador.
- F Para válvulas 'muelle-cierra', elimine la presión de aire de P I.
- G Disponga la válvula con la junta tórica 23 en la brida de fondo de tanque 17.
- H Apriete la abrazadera 12 y monte la línea.
- I Compruebe que la válvula opera correctamente.
- J Si es necesario, instale los indicadores.

#### 7.6 Actuador

El actuador lleva carga elástica. Nunca intente abrir el actuador. La junta tórica 26 se puede sustituir desmontando el retén de la junta tórica 19 y la cubierta superior 18. La actuación por muelle de la válvula se puede cambiar invirtiendo el actuador íntegro.

#### 7.7 Fallos

#### Fugas a lo largo del eje de la válvula

Compruebe las junta tóricas 21.

#### Fuga en la abrazadera 12

Compruebe las juntas tóricas 22 y 23.

#### Fuga a lo largo de la válvula

Compruebe la(s) junta(s) tórica(s) 20.

#### Fugas de aire por el eje del actuador

Compruebe las juntas tóricas 26.

# Fuga de aire por las conexiones del actuador

Envíe el actuador a Hovap para su reparación.

#### La válvula abre/cierra con lentitud

Presión de alimentación de aire inferior a 6 bar. La línea de aire es demasiado larga o su diámetro es demasiado pequeño. Líquido en el actuador.

# La válvula abre/cierra con movimiento irregular

Compruebe si hay líquido en el actuador.


#### Líquido en el actuador

Instale un separador de agua en el suministro de aire.

#### **VERSIÓN Y CÓDIGO DE PEDIDO**

Están disponibles las siguientes versiones:





#### MATERIAL DE LA VÁLVULA

CÓDIGO DE PEDIDO

Todas las partes metálicas que entran en contacto con el líquido son de acero inoxidable según W.Nr. 1.4404. Las partes metálicas que no entran en contacto con el líquido son de acero inoxidable W.Nr. 1.4301. Los cojinetes del actuador son de bronce.

#### Material de junta

Las juntas tóricas que entran en contacto con el líquido son de EPDM. Hay alternativas disponibles.

#### Presión del aire de alimentación

La presión del aire de alimentación debe estar entre 5 y 10 bar. Recomendamos el uso de aire seco de 6 bar.

#### Presión de operación del líquido

La presión máxima de operación del líquido para válvulas accionadas por muelle es de 5 bar. Para las válvulas de doble efecto, es de 10 bar. Estas válvulas se operan con una alimentación de aire a 6 bar de presión.


# Temperatura de operación

La válvula con juntas tóricas estándar puede resistir una temperatura máxima de 140°C.

#### Consumo de aire

El consumo de aire en nl. por carrera se da en la tabla más abajo. El consumo se calcula a una presión de aire de 6 bar.

Tamaño	'Muelle-cierra'	Doble efecto
11/2"	1.3	4.3
2"	1.3	4.4
21/2"	2.8	12.3
3"	3.3	13.1
4"	5.4	26.5



# **HOVAP** SERIE 9630 BASICFLOW VÁLVULAS DE FONDOS

APÉNDICE C – PIEZAS Y REPUESTOS

#### **PIEZAS**

N° Ref.	Cant.	Material	Descripción
1	1	W. Nr. 1.4404	Cuerpo de la válvula de fondos
3	1	W. Nr. 1.4404	Conjunto vástago-obturador y vástago
5	1	W. Nr. 1.4404	Vástago de la válvula de fondos
6	1	W. Nr. 1.4404	Placa del conjunto vástago-obturador
8	1	W. Nr. 1.4301	Actuador
9	1	W. Nr. 1.4301	Pieza de conexión de fondo del tanque
12	2	Acero inoxidable	Abrazadera
17	1	W.Nr. 1.4404	Brida de fondo de tanque
18	1	W. Nr. 1.4301	Cubierta superior
19	1	W. Nr. 1.4301	Retén de la junta tórica
20	1	EPDM-FDA	Junta tórica
21	2	EPDM-FDA	Junta tórica
22	1	EPDM-FDA	Junta tórica
23	1	EPDM-FDA	Junta tórica
26	2	FPM	Junta tórica

#### **REPUESTOS**

		11/2"	2"	21/2"	3"	4"
N° Ref.	Descripción	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
20	Junta tórica	43.82 x 5.33	50.17 x 5.33	62.87 x 5.33	81.92 x 5.33	100.97 x 5.33
21	Junta tórica	18 x 3	18 x 3	18 x 3	22 x 3	22 x 3
22	Junta tórica	56.52 x 5.33	66.04 x 5.33	75.57 x 5.33	94.62 x 5.33	113.67 x 5.33
23	Junta tórica	50.17 x 5.33	59.69 x 5.33	69.22 x 5.33	91.44 x 5.33	107.32 x 5.33
26	Junta tórica	20 x 3	20 x 3	22 x 3	22 x 3	22 x 3

#### **PEDIDOS DE REPUESTOS**

Al hacer pedido de repuestos, sírvase incluir la siguiente información:

- El número de la válvula.
- El código de pedido de la válvula. Véase Apéndice A.
- El tamaño de la válvula.
- El número de posición de la pieza de la válvula.
- La calidad de cualquier junta tórica.



PENTAIR VALVES & CONTROLS

www.pentair.com/valves

Todas las marcas comerciales y todos los logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Ltd. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Debido a que estamos continuamente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar los diseños y especificaciones de sus productos sin previo aviso. Pentair es un empleador adherido a la igualdad de oportunidades.

© 2012 Pentair Ltd. Todos los derechos reservados.